

DYMO



Guide d'utilisation

LabelManager[®]

420P

www.dymo.com




Figure 1 Étiqueteuse DYMO LabelManager 420P

- | | | | | | |
|---|-----------------------|----|----------------------------|----|------------|
| 1 | Imprimer | 9 | Caractères accentués | 17 | Format |
| 2 | Aperçu de l'étiquette | 10 | Barre d'espace | 18 | Écran LCD |
| 3 | Enregistrer | 11 | Majuscules | 19 | Annuler |
| 4 | Paramètres | 12 | Touches numériques | 20 | Navigation |
| 5 | Symboles | 13 | Insertion | 21 | OK |
| 6 | Maj | 14 | Taille de police | 22 | Ouvrir |
| 7 | Touche Retour | 15 | Nouvelle étiquette/Effacer | | |
| 8 | Retour | 16 | Marche/Arrêt | | |

Contents

A propos de votre nouvelle étiqueteuse	4
Enregistrement du produit	4
Mise en route	4
Connexion à l'alimentation électrique	4
Insertion de la batterie	4
Chargement de la batterie	4
Insertion de la cassette d'étiquettes	4
Première utilisation de l'étiqueteuse	4
Familiarisation avec l'étiqueteuse	5
Alimentation électrique	5
Écran LCD	5
Format	5
Taille de police	5
Insertion	5
Paramètres	5
Mode Majuscules	5
Maj	5
Touche Retour	5
Nouvelle étiquette/Effacer	5
Touches de navigation	5
Annuler	6
Aperçu de l'étiquette	6
Formatage de l'étiquette	6
Type de police	6
Taille de police	6
Styles de police	6
Ajout de bordures	7
Utilisation du texte miroir	7
Texte vertical	7
Alignement du texte	7
Création d'étiquettes de longueur fixe	7
Création d'étiquettes à plusieurs lignes	7
Utilisation du Clipart, des symboles et des caractères spéciaux	8
Ajout de Clipart	8
Ajout de symboles	8
Ajout de caractères internationaux	9
Utilisation de l'estampille de date et d'heure	9
Définition de la date et de l'heure	9
Définition du format de date et d'heure	9
Ajout de la date et de l'heure	9
Numérotation automatique	9
Ajout de la numérotation automatique	9
Suppression de la numérotation automatique	9
Codes-barres	9
Ajout d'un code-barres	10
Modification d'un code-barres	10
Suppression d'un code-barres	10
Mémoire de l'étiqueteuse	10
Enregistrement d'une étiquette	10
Ouverture des étiquettes enregistrées	10
Insertion de texte enregistré	10
Entretien de l'étiqueteuse	10
Utilisation de l'étiqueteuse avec votre ordinateur	11
Connexion de l'étiqueteuse avec votre ordinateur	11
À propos du logiciel intégré	12
À propos du logiciel DYMO Label™ v.8	12
État de l'étiqueteuse	12
Dépannage	13
Opinions sur la documentation	13
Renseignements environnementaux	13

A propos de votre nouvelle étiqueteuse

Avec l'étiqueteuse électronique DYMO® LabelManager 420P, vous pouvez créer une grande variété d'étiquettes autocollantes de haute qualité. Pour imprimer vos étiquettes, vous avez le choix entre un grand nombre de polices, de tailles et de styles différents. L'étiqueteuse utilise des cassettes d'étiquettes D1 ayant les largeurs suivantes : 6 mm (1/4 po), 9 mm (3/8 po), 12 mm (1/2 po) ou 19 mm (3/4 po). Ces cassettes d'étiquettes sont disponibles dans une grande variété de couleurs.

Consultez le site www.dymo.com pour des informations sur le moyen de vous procurer des étiquettes et des accessoires pour votre étiqueteuse.

Enregistrement du produit

Consultez la page www.dymo.com/register pour enregistrer votre étiqueteuse en ligne.

Mise en route

Suivez les instructions données dans cette section pour imprimer votre première étiquette.

Connexion à l'alimentation électrique

L'étiqueteuse est alimentée par un bloc-batterie lithium-ion rechargeable. Pour économiser la batterie, l'étiqueteuse s'éteint automatiquement au bout de 10 minutes d'inactivité.

Insertion de la batterie

Le bloc-batterie livré avec votre étiqueteuse est livré partiellement chargé.

Pour insérer la batterie

- 1 Retirez le couvercle du compartiment de la batterie de l'étiqueteuse en le faisant glisser. Voir Figure 2.




Figure 2

- 2 Insérez le bloc-batterie dans le compartiment de la batterie.
 - 3 Remplacez le couvercle du compartiment de la batterie.
- ⚠ Retirez le bloc-batterie si l'étiqueteuse ne doit pas être utilisée pendant une longue période.

Chargement de la batterie

Utilisez uniquement l'adaptateur de charge livrés avec l'étiqueteuse.

⚠ L'adaptateur de charge sert uniquement à charger le bloc-batterie, mais pas à alimenter l'étiqueteuse.

Pour charger la batterie

- 1 Raccordez l'adaptateur de charge au connecteur d'alimentation situé sur le dessus de l'étiqueteuse.
- 2 Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur sur une prise secteur.

Insertion de la cassette d'étiquettes

Votre étiqueteuse utilise des cassettes d'étiquettes DYMO D1. Consultez le site www.dymo.com pour des informations sur l'achat de cassettes d'étiquettes supplémentaires.

Pour insérer la cassette

- 1 Soulevez le couvercle de la cassette et ouvrez le compartiment à étiquettes. Voir Figure 3.




Figure 3

- 2 Assurez-vous que la bande et le ruban sont tendus le long de l'ouverture de la cassette et que la bande passe entre les guides d'étiquettes. Voir Figure 4.
Au besoin, tournez la bobine de rembobinage du ruban dans le sens des aiguilles d'une montre pour tendre le ruban.




Figure 4

- 3 Insérez la cassette et appuyez fermement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Voir Figure 5.





Figure 5




- 4 Fermez le compartiment à cassette.


Première utilisation de l'étiqueteuse

À la première mise en marche de l'appareil, vous êtes invité à sélectionner la langue, les unités de mesure et la largeur de l'étiquette. Ces sélections restent actives jusqu'à ce que vous les changiez.

Vous pouvez changer ces sélections à l'aide de la touche .


Pour paramétrer l'étiqueteuse

- 1 Appuyez sur  pour allumer l'appareil.
- 2 Sélectionnez la langue de votre choix et appuyez sur .
- 3 Sélectionnez les pouces ou les millimètres puis appuyez sur .

- Sélectionnez la largeur de la cassette actuellement dans l'étiqueteuse puis appuyez sur .

Vous pouvez maintenant imprimer votre première étiquette.

Pour imprimer une étiquette

- Tapez le texte pour créer une étiquette simple.
- Appuyez sur .
- Appuyez sur le bouton de découpe pour couper l'étiquette.
- Retirez le papier de protection de l'étiquette pour faire apparaître l'adhésif, puis fixez l'étiquette.





Figure 6

Familiarisation avec l'étiqueteuse

Familiarisez-vous avec l'emplacement des touches de fonctionnalité et de fonction de votre étiqueteuse. Reportez-vous à la Figure 1. Les sections qui suivent décrivent chaque fonctionnalité en détail.


Alimentation électrique

Appuyez sur le bouton  pour allumer et éteindre l'appareil. L'alimentation électrique est coupée automatiquement au bout de dix minutes d'inactivité. Lorsque l'imprimante s'éteint, la dernière étiquette créée est entrée en mémoire et affichée lorsque l'alimentation électrique est rétablie. Les réglages de style sélectionnés précédemment sont également restaurés.

Écran LCD

L'écran peut afficher simultanément quatre lignes de texte. Le nombre de caractères affichés sur chaque ligne varie à cause de l'espacement proportionnel.


Grâce à l'affichage graphique exclusif de DYMO, la majorité du formatage que vous ajoutez est visible instantanément.




Des indicateurs de fonction situés en haut à droite de l'écran LCD apparaissent en noir pour vous faire savoir quand une fonction est sélectionnée.

- | | | | |
|---|--------------------------|----|----------------------------|
| 1 | Police | 8 | Code-barres |
| 2 | Taille de police | 9 | Caractère accentué |
| 3 | Zone d'édition | 10 | Maj |
| 4 | Texte miroir | 11 | Majuscules |
| 5 | Texte vertical | 12 | Batterie |
| 6 | Alignement du texte | 13 | Étiquette de longueur fixe |
| 7 | Numérotation automatique | | |

Format


La touche  affiche les sous-menus Police, Taille de police, Bordures, Miroir, Vertical, Alignement et Longueur. étiquette. Ces fonctions de formatage sont décrites plus loin dans ce Guide d'utilisation.

Taille de police

La touche  affiche le menu Taille de police. Cette fonction de formatage est décrite plus loin dans ce Guide d'utilisation.




Insertion

La touche  permet d'insérer des symboles, des images Clipart, des codes-barres, une numérotation automatique, la date et l'heure, ou le texte sauvegardé sur votre étiquette. Ces fonctions sont décrites plus loin dans ce Guide d'utilisation.





Paramètres


La touche  affiche les sous-menus de langue, d'unités de mesure, de largeur d'étiquette et de date/heure.

Mode Majuscules



La touche  active et désactive les lettres majuscules. Lorsque le mode Majuscules est activé, l'indicateur de majuscules est affiché sur l'écran et toutes les lettres que vous entrez sont en majuscules. Lorsque ce mode est désactivé, toutes les lettres apparaissent en minuscules. Le mode par défaut est le mode Majuscules.

Maj


La touche  sert à sélectionner un symbole imprimé sur une touche numérique. Par exemple, lorsque vous appuyez sur la touche , le nombre 8 apparaît dans l'affichage ; cependant, si vous appuyez sur  puis sur , c'est une apostrophe (') qui s'affiche.

Vous pouvez aussi utiliser la touche  pour activer ou désactiver le mode Majuscules pour un seul caractère alphabétique.


Touche Retour

La touche  efface le caractère situé à gauche du curseur. Vous pouvez également utiliser la touche  pour quitter un menu sans faire de sélection.


Nouvelle étiquette/Effacer

La touche  permet d'effacer tout le texte de l'étiquette, ou seulement le formatage, ou les deux.


Touches de navigation

Les touches de navigation vers la gauche, la droite, le haut et le bas permettent de vérifier et de modifier l'étiquette. Elles permettent aussi de naviguer dans les commandes des menus ; appuyez ensuite sur  pour faire une sélection.

Annuler


La touche  permet de quitter un menu sans faire de sélection, ou d'annuler une action.

Aperçu de l'étiquette

La touche  affiche un aperçu de la disposition de l'étiquette. L'aperçu montre comment le texte sera imprimé sur l'étiquette et la longueur de cette dernière.




Formatage de l'étiquette

Vous avez le choix entre plusieurs options de formatage pour rehausser l'aspect de vos étiquettes.



- | | | | |
|---|------------------|---|----------------------|
| 1 | Type de police | 5 | Miroir |
| 2 | Taille de police | 6 | Texte vertical |
| 3 | Style de police | 7 | Alignement |
| 4 | Bordures | 8 | Longueur d'étiquette |

Pour modifier le formatage

- Appuyez sur .
- Servez-vous des touches de navigation pour sélectionner l'option de formatage à modifier et appuyez sur .
- Sélectionnez l'option à appliquer à votre étiquette et appuyez sur .

Type de police

Vous pouvez choisir entre huit types de police pour vos étiquettes :




Basic	Fun2	Wide
Serif	Dymo	BIG
Fun	Slim	

- Servez-vous des touches de navigation vers le haut et le bas pour sélectionner le type de police.

Taille de police



Vous pouvez choisir entre huit tailles de police pour vos étiquettes :



Les tailles de police disponibles dépendent de la largeur d'étiquette que vous avez choisie. La taille de police s'applique à tous les caractères qui se trouvent sur l'étiquette.

Largeur de l'étiquette	Taille de police disponible
6 mm (1/4 po)	8, 10, 12 points
9 mm (3/8 po)	8, 10, 12, 16, 20 points
12 mm (1/2 po)	8, 10, 12, 16, 20, 24 points
19 mm (3/4 po)	8, 10, 12, 16, 20, 24, 32, 40 points

- Servez-vous des touches de navigation vers la gauche et la droite pour sélectionner la taille de police.

 Pour accéder rapidement au menu Taille de police, servez-vous de la touche de raccourci pour la taille de police, .

Styles de police

Vous avez le choix entre 12 styles de police différents :




AaBb	Normal
AaBb	Gras
<i>AaBb</i>	Italique
AaBb	Contours
AaBb	Ombre
AaBb	Italique+Gras
<u>AaBb</u>	Normal+Soulignement
AaBb	Gras+Soulignement
<u>AaBb</u>	Italique+Soulignement
<u>AaBb</u>	Contours+Soulignement
<u>AaBb</u>	Ombre+Soulignement
<u>AaBb</u>	Italique+Gras+Soulignement

- Servez-vous des touches de navigation vers le haut et le bas pour sélectionner le style de police.

Lorsque vous utilisez le soulignement sur des étiquettes de plusieurs lignes, toutes les lignes sont soulignées.

Ajout de bordures

Vous pouvez mettre votre texte en surbrillance en choisissant une bordure.



- ◆ Servez-vous des touches de navigation vers le haut et le bas pour sélectionner la bordure.

Lorsque vous utilisez des bordures sur des étiquettes de plusieurs lignes, toutes les lignes sont entourées d'une bordure unique.

Utilisation du texte miroir

Le format de miroir vous permet d'imprimer du texte qui doit se lire de droite à gauche, comme si vous le lisiez dans un miroir.



- ◆ Servez-vous des touches de navigation vers la gauche et la droite pour sélectionner le format de miroir.

Texte vertical

Permet d'imprimer des étiquettes dont le texte se déroule verticalement. Dans les étiquettes contenant plusieurs lignes de texte, celles-ci sont imprimées sous forme de plusieurs colonnes.



- ◆ Servez-vous des touches de navigation vers la gauche et la droite pour sélectionner le format vertical.

Si vous utilisez du texte vertical avec un style de soulignement, le soulignement n'est pas imprimé.

Alignement du texte

Vous pouvez aligner le texte de telle façon qu'il soit justifié à gauche ou à droite sur l'étiquette. Par défaut, l'alignement est au centre.



- ◆ Servez-vous des touches de navigation vers la gauche et la droite pour sélectionner l'alignement du texte.

Création d'étiquettes de longueur fixe

Normalement, c'est la longueur du texte qui détermine la longueur de l'étiquette. Vous pouvez cependant choisir de définir la longueur d'une étiquette pour une application spécifique. La longueur d'une étiquette peut aller jusqu'à 400 mm (15 po).

Pour définir une longueur fixe

- 1 Servez-vous des touches de navigation vers le haut et le bas pour sélectionner l'option de longueur fixe.



- 2 Servez-vous des touches de navigation vers le haut et le bas pour sélectionner la longueur d'étiquette.



Tout texte qui n'entre pas dans la longueur fixe est affiché en ombré sur l'écran.




Création d'étiquettes à plusieurs lignes

Le nombre maximum de lignes que vous pouvez imprimer sur une étiquette est de quatre.

Celui-ci dépend par ailleurs de la largeur d'étiquette que vous avez sélectionnée.

Largeur de l'étiquette	Nombre maximum de lignes
6 mm (1/4 po)	1 ligne
9 mm (3/8 po)	2 lignes
12 mm (1/2 po)	3 lignes
19 mm (3/4 po)	4 lignes

Pour créer une étiquette à plusieurs lignes


- 1 Cliquez sur le texte de la première ligne et appuyez sur .
- 2 Tapez le texte de chaque ligne supplémentaire et appuyez sur  après chaque ligne de texte.
- 3 Appuyez sur  pour imprimer.

Utilisation du Clipart, des symboles et des caractères spéciaux



Vous pouvez ajouter du Clipart, des symboles, de la ponctuation et d'autres caractères spéciaux dans vos étiquettes.


Ajout de Clipart

L'étiqueteuse propose le Clipart montré ci-dessous.



Pour insérer une image Clipart

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Images Clipart** puis appuyez sur .
- 2 Servez-vous des touches de navigation vers le haut et le bas ou vers la gauche et la droite pour sélectionner l'image Clipart voulue.






- 3 Lorsque vous identifiez cette image, appuyez sur  pour ajouter l'image Clipart sur votre étiquette.

Ajout de symboles

L'étiqueteuse prend en charge le jeu de symboles étendu montré ci-dessous.


'	"	,	.	;	'
:	/	\		&	@
!	i	?	¿	—	•
()	{	}	[]
€	£	\$	¢	¥	#
+	-	*	÷	√	^
~	≈	=	≠	±	<
>	≤	≥	%	‰	°
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9		
°	1	2	3	4	5
6	7	8	9		
1/3	2/3	1/8	5/8	7/8	1/4
1/2	3/4	3/8	§	¶	
α	β	γ	δ	ε	ζ
η	θ	ι	κ	λ	μ
ν	ξ	ο	π	ρ	σ
τ	υ	φ	χ	ψ	ω
Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ
Η	Θ	Ι	Κ	Λ	Μ
Ν	Ξ	Ο	Π	Ρ	Σ
Τ	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω
а	б	в	г	д	е
ё	ж	з	и	й	к
л	м	н	о	п	р
с	т	у	ф	х	ц
ч	ш	щ	ъ	ы	ь
э	ю	я			
А	Б	В	Г	Д	Е
Ё	Ж	З	И	Й	К
Л	М	Н	О	П	Р
С	Т	У	Ф	Х	Ц
Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь
Э	Ю	Я			

Pour insérer un symbole

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Symboles** puis appuyez sur .
 - 2 Servez-vous des touches de navigation vers le haut et le bas ou vers la gauche et la droite pour sélectionner le symbole voulu.
 - 3 Lorsque vous identifiez le symbole, appuyez sur  pour l'ajouter sur votre étiquette.
-  Vous pouvez ajouter un symbole rapidement en vous servant de la touche Symbole, .



Ajout de caractères internationaux


L'étiqueteuse prend en charge le jeu de caractères latins étendu.

Après avoir appuyé sur la touche Accent, , appuyez sur une lettre pour afficher un menu renfermant toutes les variantes disponibles de cette lettre.

Par exemple, si la langue que vous avez sélectionnée est le français, et si vous appuyez sur la touche Accent puis sur la touche **a**, vous verrez les lettres **a à â à æ** et toutes les variantes disponibles. Les variantes des caractères et l'ordre dans lequel elles apparaissent dépendent de la langue que vous avez sélectionnée.

Pour ajouter des caractères accentués

- 1 Appuyez sur .
L'indicateur de caractère accentué s'affiche à l'écran.
- 2 Appuyez sur un caractère alphabétique.
Les variantes accentuées de cette lettre s'affichent.
- 3 Servez-vous des touches de navigation vers la gauche et la droite pour sélectionner le caractère voulu et appuyez sur .

 Vous pouvez aussi accéder aux variantes accentuées d'une lettre en appuyant sur la touche de lettre correspondante et en la maintenant enfoncée brièvement.

Utilisation de l'estampille de date et d'heure

Vous pouvez insérer la date et l'heure courantes sur votre étiquette. Le format de date et d'heure dépend du format que vous avez sélectionné dans les paramètres de l'étiqueteuse.

Définition de la date et de l'heure

Avant d'insérer la date et l'heure sur votre étiquette, vous devez les définir dans les paramètres de l'étiqueteuse.







Pour définir la date et l'heure

- 1 Appuyez sur , sélectionnez   puis appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Définir la date et l'heure** puis appuyez sur .
- 3 Servez-vous des touches de navigation pour régler le mois, le jour et l'année puis appuyez sur .
- 4 Servez-vous des touches de navigation pour régler l'heure et les minutes puis appuyez sur .

Définition du format de date et d'heure

Vous pouvez définir le format à utiliser lorsque vous ajoutez la date et l'heure à votre étiquette.



Pour définir le format de date et d'heure

- 1 Appuyez sur , sélectionnez   puis appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Format de date et d'heure** puis appuyez sur .
- 3 Sélectionnez le format de date et d'heure voulu puis appuyez sur .

Ajout de la date et de l'heure

Vous pouvez insérer la date et l'heure courantes sur votre étiquette. Facultativement, vous pouvez ajouter du texte avant et après la date et l'heure.

Pour ajouter l'estampille de date et d'heure

- ◆ Appuyez sur , sélectionnez **Date/heure** puis appuyez sur .
L'estampille de date et d'heure est insérée dans l'étiquette courante.







Numérotation automatique

Vous pouvez imprimer une série d'étiquettes (10 au maximum) en même temps en utilisant la numérotation automatique.

Ajout de la numérotation automatique

Vous pouvez ajouter une numérotation automatique en chiffres, majuscules ou minuscules à votre étiquette. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter du texte avant et après le numéro automatique.


Pour ajouter la numérotation automatique

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Numérotation auto** puis appuyez sur .
- 2 Sélectionnez le type de numérotation automatique à utiliser et appuyez sur .
- 3 Sélectionnez la valeur du numéro automatique de départ puis appuyez sur .
- 4 Sélectionnez la valeur du numéro automatique de fin puis appuyez sur .
- 5 Appuyez sur  pour imprimer la série d'étiquettes.

Suppression de la numérotation automatique

La numérotation automatique est saisie sur l'étiquette en tant que caractère unique.

Pour supprimer la numérotation automatique


- 1 Mettez le curseur à la fin du texte de numérotation automatique sur l'écran.
- 2 Appuyez sur .

Codes-barres

Votre étiqueteuse permet d'imprimer les types de codes-barres suivants :

EAN8	UPC-E
EAN13	Code 39
UPC-A	Code 128






La longueur d'une étiquette peut aller jusqu'à 19 mm (3/4 po). Vous pouvez choisir si vous souhaitez que le texte soit lisible ou non et si vous voulez l'imprimer en dessous ou au-dessus du code-barres. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter du texte avant et après le code-barres.

 Les codes-barres ne peuvent pas être utilisés sur des étiquettes de plusieurs lignes ou sur lesquelles le formatage du texte est vertical ou en miroir.

Ajout d'un code-barres

Le texte du code-barres apparaît sur l'étiquette affichée sur l'écran, comme tout autre texte. Cependant, si le curseur est positionné dans le texte du code-barres, l'indicateur de code-barres est affiché sur l'écran.


Pour ajouter un code-barres

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Code-barres** puis appuyez sur .
- 2 Sélectionnez le type de code-barres et appuyez sur .
- 3 Saisissez le texte du code-barres dans le code-barres affiché sur l'écran et appuyez sur .
- 4 Sélectionnez comment imprimer le texte lisible et appuyez sur .

Modification d'un code-barres

Il est possible de modifier le texte d'un code-barres existant.


Pour modifier un code-barres

- 1 Placez le curseur sur le texte du code-barres.
L'indicateur du code-barres s'affiche à l'écran.
- 2 Saisissez un caractère (n'importe lequel).
L'écran de modification de code-barres s'affiche.
- 3 Modifiez le texte du code-barres et appuyez sur .

Suppression d'un code-barres

Les codes-barres sont saisis sur l'étiquette en tant que caractères uniques.

Pour supprimer un code-barres

- 1 Mettez le curseur à la fin du texte du code-barres affiché sur l'écran.
- 2 Appuyez sur .

Mémoire de l'étiqueteuse

L'étiqueteuse est dotée d'une fonction de mémoire puissante qui vous permet d'enregistrer le texte d'un maximum de neuf étiquettes fréquemment utilisées. Vous pouvez rappeler les étiquettes enregistrées et aussi insérer le texte enregistré dans une étiquette.

Enregistrement d'une étiquette

Vous pouvez enregistrer jusqu'à neuf étiquettes fréquemment utilisées. Quand vous enregistrez une étiquette, le texte et tout le formatage sont enregistrés.



Pour enregistrer l'étiquette courante

- 1 Appuyez sur .
Le premier emplacement disponible dans la mémoire s'affiche.
- 2 Servez-vous des touches de navigation pour vous déplacer dans ces emplacements.
Vous pouvez stocker une nouvelle étiquette dans n'importe lequel des emplacements de la mémoire.
- 3 Sélectionnez un emplacement de mémoire et appuyez sur .
L'étiquette est enregistrée et vous êtes renvoyé(e) à celle-ci.

Ouverture des étiquettes enregistrées

Vous pouvez facilement ouvrir les étiquettes enregistrées dans la mémoire pour les réutiliser.




Pour ouvrir les étiquettes enregistrées

- 1 Appuyez sur . Le premier emplacement de la mémoire s'affiche
- 2 Servez-vous des touches de navigation pour sélectionner l'étiquette à ouvrir et appuyez sur .

Insertion de texte enregistré

Vous pouvez insérer le texte d'une étiquette enregistrée dans l'étiquette en cours. Seul le texte enregistré est inséré, mais pas le formatage.

Pour insérer du texte enregistré

- 1 Placez le curseur à l'emplacement de l'étiquette où vous voulez insérer le texte.
- 2 Appuyez sur , sélectionnez **Texte enre.** puis appuyez sur .
Le premier emplacement de la mémoire s'affiche.
- 3 Servez-vous des touches de navigation pour sélectionner le texte que vous souhaitez insérer.
- 4 Appuyez sur .
Le texte est inséré dans l'étiquette courante.

Entretien de l'étiqueteuse

L'étiqueteuse est conçue pour être utilisée durant plusieurs années sans défaillance et ne nécessite que peu d'entretien. Nettoyez votre étiqueteuse de temps en temps pour garantir son bon fonctionnement. Nettoyez la lame chaque fois que vous remplacez la cassette d'étiquettes.

Pour nettoyer la lame

- 1 Retirez la cassette d'étiquettes.
- 2 Appuyez sur le bouton de découpe et maintenez-le enfoncé pour exposer la lame. Voir Figure 7.




Figure 7

- 3 Utilisez une boule de coton et de l'alcool pour nettoyer les deux côtés de la lame.

Pour nettoyer la tête d'impression

- 1 Retirez la cassette.
- 2 Retirez l'outil de nettoyage qui se trouve à l'intérieur du compartiment pour étiquettes.
Si vous n'avez pas l'outil de nettoyage, contactez le Service clientèle (<http://support.dymo.com>).
- 3 Passez doucement le côté rembourré de l'outil sur la tête d'impression. Voir Figure 7.

Utilisation de l'étiqueteuse avec votre ordinateur

Votre ordinateur peut être utilisé comme une imprimante d'étiquettes autonome, ou vous pouvez imprimer des étiquettes depuis votre ordinateur en utilisant le logiciel intégré ou le logiciel DYMO Label v.8.

Connexion de l'étiqueteuse avec votre ordinateur

Pour la connecter à un ordinateur, utilisez le connecteur USB situé en haut de l'étiqueteuse.

Pour connecter l'étiqueteuse à l'ordinateur

- 1 Raccordez le câble USB au port USB situé au haut de l'étiqueteuse. Voir Figure 8.





Figure 8

- 2 Branchez l'autre extrémité du câble USB dans un port USB disponible de votre ordinateur.

À propos du logiciel intégré

Le logiciel intégré réside sur l'étiqueteuse. Il n'est pas nécessaire d'installer un logiciel ou des pilotes supplémentaires pour utiliser l'étiqueteuse avec votre ordinateur.

La figure ci-dessous montre certaines des fonctions proposées par le logiciel.




Reportez-vous au manuel *LabelManager 420P Quick Start Guide* (Guide de démarrage rapide de LabelManager 420P) pour des informations sur l'exécution et l'utilisation du logiciel intégré.

À propos du logiciel DYMO Label™ v.8

Pour faire appel aux fonctions de formatage avancées, téléchargez et installez le logiciel DYMO Label™ v.8 à partir du site Web de DYMO à l'adresse www.dymo.com.

La figure ci-dessous montre certaines des principales fonctions proposées par DYMO Label™ v.8.



Pour des informations détaillées complètes sur l'installation et l'utilisation du logiciel DYMO Label v.8, reportez-vous au manuel *LabelManager 420P Quick Start Guide* (Guide de démarrage rapide de LabelManager 420P) et à l'aide en ligne de DYMO Label.

État de l'étiqueteuse

L'état de l'étiqueteuse est affiché dans le coin inférieur gauche de la fenêtre du logiciel. Le tableau suivant indique les états possibles de l'étiqueteuse.

	L'étiqueteuse est connectée et la batterie se charge
	L'étiqueteuse est connectée et la batterie ne se charge pas
	L'étiqueteuse n'est pas connectée ou elle est éteinte
	L'étiqueteuse est connectée et il y a un problème avec la batterie

Dépannage

En cas de problème de fonctionnement, reportez-vous à la liste de solutions proposées.

Problème/message d'erreur	Solution
Pas d'affichage	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que l'étiqueteuse est allumée.• Attachez l'adaptateur de chargement à l'étiqueteuse pour recharger le bloc-batterie. Voir "Chargement de la batterie".
Mauvaise qualité d'impression	<ul style="list-style-type: none">• Branchez l'adaptateur de chargement à l'étiqueteuse pour recharger le bloc-batterie. Voir "Chargement de la batterie".• Nettoyez la tête d'impression.• Assurez-vous que la cassette soit insérée correctement.• Remplacez la cassette.
Mauvaise performance de la lame	Nettoyez la lame. Voir " Entretien de l'étiqueteuse ".
Impression...	Pas d'action requise. Le message disparaît une fois l'impression terminée.
Trop de caractères Le nombre maximum de caractères est dépassé dans la mémoire tampon.	Effacez une partie du texte dans la mémoire tampon, ou sa totalité.
Trop de lignes Le nombre maximum de lignes a été dépassé.	<ul style="list-style-type: none">• Supprimez des lignes pour que tout le texte tienne dans la largeur d'étiquette.• Insérez une cassette d'étiquettes plus larges.
Code-barres non autorisé Les codes-barres ne peuvent être imprimés que sur des étiquettes de 19 mm de large.	<ul style="list-style-type: none">• Remplacez la cartouche d'étiquettes.• Changez la largeur d'étiquettes.
Charger la batterie! Le bloc-batterie est presque entièrement déchargé.	Attachez l'adaptateur de chargement à l'étiqueteuse pour recharger le bloc-batterie. Voir " Chargement de la batterie ".
Batterie trop faible! Le bloc-batterie n'est pas inséré correctement ou il est endommagé.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que le bloc-batterie est inséré correctement. Voir "Insertion de la batterie".• Remplacez le bloc-batterie.
Patienter - Chargement de la batterie en cours	Laissez le bloc-batterie se recharger avant de débrancher l'étiqueteuse.
Bourrage de bande Le moteur est bloqué à cause d'un bourrage d'étiquette.	<ul style="list-style-type: none">• Retirez l'étiquette coincée, remplacez la cassette.• Nettoyez la lame.

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, consultez le site Web de DYMO, à l'adresse www.dymo.com.

Opinions sur la documentation

Nous nous efforçons constamment de créer une documentation de la plus haute qualité pour nos produits. Nous serions heureux de recevoir vos remarques.

Envoyez-nous vos commentaires ou suggestions pour nos guides d'utilisation. Veuillez inclure les informations suivantes dans vos remarques :

- Nom du produit, numéro de modèle et numéro de la page du guide d'utilisation
- Description brève des instructions incorrectes ou pas suffisamment claires, opérations pour lesquelles il faut plus de détails, etc.

Nous serions également heureux de recevoir vos suggestions pour des rubriques que vous souhaiteriez voir dans la documentation.

Envoyez vos courriels à l'adresse :
documentation@dymo.com

Veuillez noter que cette adresse e-mail est réservée aux remarques sur la documentation. Pour les questions techniques, veuillez contacter le service client.

Renseignements environnementaux

La production de l'appareil que vous avez acheté exige l'extraction et l'utilisation de ressources naturelles. Il peut contenir des substances dangereuses pour la santé et l'environnement.

Pour éviter la dispersion de ces substances dans notre environnement et diminuer la pression sur les ressources naturelles, nous vous encourageons à utiliser les systèmes de récupération appropriés. Ces systèmes réutiliseront ou recycleront la plupart des matériaux des appareils qui ont atteint la fin de leur cycle de vie en respectant l'environnement.

Le symbole de poubelle avec un X qui se trouve sur votre appareil indique que vous devriez utiliser ces systèmes.



Si vous avez besoin de davantage d'informations sur la collecte, la réutilisation et le recyclage de ce produit, contactez vos services locaux ou régionaux de gestion des déchets.

Vous pouvez également contacter DYMO pour obtenir davantage d'informations sur la performance environnementale de nos produits.