



FINISH POWERBALL TOUT EN 1



PV66408001
PACK x 100



PV61601302
PACK x 30

7 Power actions :

- Nettoyage exceptionnel
- Fonction sel
- Fonction rinçage
- Anti taches de thé
- Super dégraissant
- Protection anticalcaire de la machine
- Sachet hydrosoluble

✓ Finish Tout en un, une efficacité renforcée pour un nettoyage exceptionnel !

- **Nouvelle powerball effervescente:** libère des bulles qui diffusent de puissants agents nettoyants aux endroits ciblés.
- **Tablette double couche:** avec fonction simultanée rinçage et sel pour une brillance exceptionnelle.
- **Tablette avec film hydrosoluble:** utilisation plus pratique.

✓ **Nouveau conditionnement doypack refermable:** ultra pratique, avec « fenêtre à tablettes ».

Mode d'emploi :

Pour de meilleurs résultats, placer la tablette dans le bac sec de votre lave-vaisselle. En cycle court, déposer la tablette Finish tout en un au fond du lave-vaisselle, idéalement près du filtre. **Toujours refermer le sachet après utilisation.**

Conditionnement:

Doypack x 30 - PV61601302 – PCB : 5

Doypack x 100 - PV66408001 - PCB : 3

